

Faire sécher un moulage en latex plus vite, c'est surtout accélérer l'évaporation de l'eau (le latex est une dispersion aqueuse). Voici les méthodes efficaces — et celles à éviter :

1. Favoriser la circulation d'air :

Mettre la pièce dans un endroit ventilé ou devant un ventilateur. L'air en mouvement accélère fortement le séchage.

2. Chauffer doucement :

Température idéale entre 20 et 30 °C. Utiliser une chaleur modérée (radiateur à distance, air tiède). Éviter toute chaleur excessive.

3. Appliquer des couches fines :

Plusieurs couches fines sèchent plus vite et évitent les défauts.

4. Réduire l'humidité :

Un environnement sec ou un déshumidificateur accélère nettement le séchage.

À éviter :

- Four ou micro-ondes
- Soleil direct prolongé
- Air trop chaud
- Moule fermé sans aération

Conclusion :

Le meilleur combo est air en mouvement + chaleur douce + faible humidité.